



FlowReg med spakåpning

Bruksanvisning for oksygen og acetylen

1. Før bruk

- **Viktig:** Olje eller fett på hender eller utstyr kan forårsake eksplosjonsartet brann ved kontakt med oksygen!
- Av sikkerhetsmessige grunner er det **ikke tillatt** å endre eller på noen måte modifisere flaskeventilen/regulatoren.
- Les bruksanvisningen nøye **før** du tar flasken i bruk. Spør hvis du er usikker på noe.
- Ikke bruk flasker som har feil eller mangler, men returnér dem til **Nippon Gases Norge AS!**

2. Tilkobling

- **Acetylenuttak:** G 3/8" links
- **Oksygenuttak (Oxysafe):** G 3/8".
- Skru flammesperren fast til uttaksstussen.
- Bruk **moderat kraft** slik at stussen ikke skades.

3. Bruk

- Sjekk at både innholds- og forbruksmanometer viser tilnærmet **null**.
- Sjekk at reguleringsrattet er skrudd **mot klokka** slik at det løper lett.
- Åpne stengeventilen ved å vippe spak ut i bunn og **vri langsomt mot klokka**.
- Skru reguleringsrattet **langsomt** til ønsket utgangstrykk vises på det nederste manometeret.
- Start å bruke flasken.

4. Avslutning

- Steng stengeventilen.
- Skru reguleringsrattet **mot klokka** til det løper lett.
- Åpne ventilen på brenneren/sveisepistolen **en kort stund** slik at restgassen slipper ut.

5. Frakobling

- Skru av flammesperren som er koblet til uttaksstussen.
- **Viktig:** Uttaksstussen skal sitte på flaskeventilen/regulatoren og **MÅ IKKE** løsnes.
- Kontroller at alt ekstra utstyr du har montert på flasken er fjernet.

Acetylenflasker:

Anvend alltid **2 fastnøkler** ved montering/demontering.

Montering av flammesperre:

Hold uttaksstussen fast med en **nøkkel**. Fest flammesperre på uttaksstussen med den andre nøkkelen.

Demontering av flammesperre med en nøkkel:

Hold uttaksstussen fast med en **nøkkel**. Skru av flammesperre med den andre nøkkelen.

