

IPR mini

Bruksanvisning for oksygen og acetylen

1. Før bruk

Regulatoren på flasken har en hurtigkobling (hanndel). Du trenger i tillegg en hurtigkobling (hunndel) for oksygen eller acetylen med tilbakeslagssikring til slange type EN ISO 561.



- **Viktig:** Olje eller fett på hender eller utstyr kan forårsake eksplosjonsartet brann ved kontakt med oksygen!
- Av sikkerhetsmessige grunner er det **ikke tillatt** å endre eller på noen måte modifisere flaskeventilen/ regulatoren.
- Les bruksanvisningen nøye **før** du tar flasken i bruk. Spør hvis du er usikker på noe.
- Ikke bruk flasker som har feil eller mangler, men returnér dem til Nippon Gases Norge AS!

2. Tilkobling

- Acetylenuttaket og oksygenuttaket (oxysafe) kobles til med hurtigkobling.
- Koble slangene til tilbakeslagsikringene ved første gangs bruk.

3. Bruk

- Sjekk at både innholds- og forbruksmanometer viser tilnærmet **null**.
- Sjekk at reguleringsrattet er skrudd **mot klokka** slik at det løper lett.
- Åpne stengeventilen **langsomt**.
- Skru reguleringsrattet **langsomt** til ønsket utgangstrykk vises på det øverste manometeret.
- Trykk justeres inn etter tabell for utstyret du bruker.
- Start å bruke flasken.

4. Avslutning

- Steng stengeventilen.
- Skru reguleringsrattet for trykk **mot klokka** til det løper lett.
- Åpne ventilen på brenneren/sveisepistolen **en kort stund** slik at restgassen slipper ut.

5. Frakobling

- Kople fra oksygen og acetylenflasken med hurtigkoplingene.

